

## Au bureau



### J'initialise mon projet Blue Trust Monitoring.

- 1) Je crée mon projet Blue Trust Monitoring.
- 2) J'ajoute mon capteur au projet Blue Trust Monitoring.



*Attention : tant qu'un capteur n'est pas ajouté à un projet, les mesures ne sont pas associées au dit projet.*



### Je mets en marche mon capteur.

- 1) Je branche la pile.
- 2) Je vérifie que les données rejoignent Blue Trust Monitoring.



Les données sont là.  
Mon capteur est prêt à être installé.



Rien n'apparaît sur Blue Trust Monitoring.  
- TiltLog : je débranche et rebranche la pile.  
- NodeLog : j'appuie sur le bouton reset.



Dès lors que la pile est branchée OU que le bouton RESET est sollicité, le capteur :

- tente de rejoindre le réseau (NodeLog : LED flash **jaune**)
- > a joint le réseau (NodeLog : LED flash **vert**)
- > ne parvient pas à joindre le réseau (NodeLog : LED flash **rouge**)



Si après plusieurs tentatives, rien n'apparaît sur Blue Trust Monitoring, contacter le support : [iot-smf@socotec.com](mailto:iot-smf@socotec.com)



### Je prépare mon installation : la couverture.

- 1) J'utilise le réseau Orange : je vérifie la couverture (une projection théorique est disponible à <https://www.orange-business.com/fr/reseau-iot>)
- 2) J'utilise le réseau Socotec Monitoring : je prends connaissance des modalités d'installation de la gateway.

## Sur chantier



### L'installation !

- 1) En fonction du matériel à installer, je me réfère aux procédures.
- 2) **Je ne quitte pas le site sans vérifier que les données arrivent sur Blue Trust Monitoring.**

## Au bureau



### Je finalise la configuration de mon projet Blue Trust Monitoring.

- 1) J'ajoute des graphiques, des Dashboards, etc.
- 2) Je monitore mon projet !

# D O C U M E N T A T I O N



USERGUIDE  
DATATYS 



INSTALLATION  
GATEWAY 



INSTALLATION  
NODELOG 



INSTALLATION  
TILTLOG 